

背面

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung von SONGMICS.
Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, um das Produkt optimal nutzen zu können.

1. Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte unverzüglich.
2. Treten Sie bitte das Fußpedal nicht ruckartig, sondern sanft, um den Deckel zu öffnen.
3. Im unteren Bereich des Mülleimers befindet sich ein Verpackungsteil aus Karton, um zu verhindern, dass sich der Inneneimer beim Transport bewegt. Entfernen Sie es vor dem Gebrauch.
4. Benutzen Sie das Produkt bitte in einer trockenen Umgebung. Wasser oder Schmutz auf der Oberfläche entfernen Sie bitte rechtzeitig, um Rostbildung zu vermeiden.
5. Die Reinigung erfolgt zunächst mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie anschließend ein trockenes Tuch, um das Produkt trocken zu wischen.
6. Verwahren Sie Verpackungsteile nur an Orten, die Kindern nicht zugänglich sind. Verpackungsteile bergen oftmals nicht erkennbare Gefahren.
7. Stellen Sie den Mülleimer bei der Benutzung so auf, dass seine Rückseite 5 cm von der Wand entfernt ist.

Thanks for your trust and support of SONGMICS.
Please read the instructions carefully for better use of the product.

1. Please contact us immediately if you have any problems with the product.
2. Step on the pedal gently to open the lid; abrupt operation is not recommended.
3. The cardboard tray is placed at the bottom of the bin to prevent the inner bucket from moving during transportation. Please remove it before use.
4. Keep the rubbish bin dry and tidy.
5. Clean the surface with a damp cloth and let it air dry.
6. Keep children away from packing materials to avoid potential dangers.
7. Keep the back of the bin 5 cm from the wall during use.

正面



57mm

230 mm