

# Ready when the job is. Rough-in today. Trim later.

Do the rough-in now and finish the job later - without missing parts, delays, or callbacks.

Our Waste & Overflow Rough-in & Trim Program separates the installation into two clean stages, giving contractors the flexibility they need and wholesalers the inventory control they want.

Rough-ins available in ABS, PVC, FRZERO50® and Brass models with an assortment of Trim styles and finishes - sold separately.

Rough-in early.  
Trim with confidence.  
Keep projects moving.

**and done.**



Visit our website  
to see the Rough-ins  
assortment



Visit our website  
to see the Trims  
assortment



**+osb™ and done.**

osb.ca (Canada)  
osbplumbing.com (USA)

RI&TRIMWO-PB1225

# Prêt quand le projet l'est. Plomberie brute aujourd'hui. Finition plus tard.

Réalisez la plomberie brute maintenant et terminez le travail plus tard - sans pièces manquantes, retards ni rappels sur le chantier.

Notre programme de Trop-Plein Plomberie Brute & Finition divise l'installation en deux étapes distinctes, offrant aux installateurs la flexibilité dont ils ont besoin et aux grossistes un meilleur contrôle de leurs stocks.

Les ensembles de plomberie brute sont offerts en ABS, PVC, FRZERO50®, ainsi qu'en modèles en laiton, avec un choix de styles et de finis pour la finition - vendue séparément.

Plomberie brute en premier.  
Finition en toute confiance.  
Gardez vos projets en  
mouvement.

**et c'est réglé.**



Visitez notre site web  
pour découvrir notre  
assortiment de plomberie brute



Visitez notre site web  
pour découvrir notre  
assortiment de finitions



**+osb™**

osb.ca