ERNIE BALL®

ACOUSTIC GUITAR STRINGS

ENGLISH




1. PREPARE THE INSTRUMENT

Ensure the guitar is secure and stable on a padded surface to avoid damage.



2. REMOVE OLD STRINGS

Loosen each string slowly, then carefully cut or unwind from the tuning peg and bridge. Remove bridge pins if equipped.



3. INSTALL NEW STRINGS

Insert the ball end of each new string into the bridge, secure it with a bridge pin (if equipped), and pull gently to ensure it is seated properly.



4. WIND STRINGS

Thread each string through the tuning peg hole. Wind tightly, but avoid overlapping as shown.



5. STRETCH AND TUNE

Pull each string gently to stretch, then tune to the correct pitch.



6. FINAL CHECK

Verify all strings and bridge pins are secure and seated properly. Trim any excess string at the tuners. String ends can be sharp and cause injury.

ERNIE BALL®

ACOUSTIC GUITAR STRINGS

DEUTSCH




1. INSTRUMENT VORBEREITEN

Stellen Sie sicher, dass die Gitarre stabil auf einer gepolsterten Oberfläche liegt, um Beschädigungen zu vermeiden.



2. ALTE SAITEN ENTFERNEN

Lockern Sie jede Saite langsam, schneiden Sie sie vorsichtig ab oder wickeln Sie sie von den Stimmmechaniken und der Brücke ab. Entfernen Sie die Stegstifte, falls vorhanden.



3. NEUE SAITEN AUFZIEHEN

Führen Sie das Ball-Ende jeder neuen Saite in die Brücke ein, sichern Sie es mit einem Stegstift (falls vorhanden), und ziehen Sie vorsichtig, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt.



4. SAITEN AUFWICKELN

Fädeln Sie jede Saite durch das Loch in der Stimmmechanik. Wickeln Sie sie fest, aber vermeiden Sie Überlappungen, wie gezeigt.



5. DEHNEN UND STIMMEN

Ziehen Sie jede Saite vorsichtig, um sie zu dehnen, und stimmen Sie sie dann auf die richtige Tonhöhe.



6. LETZTE ÜBERPRÜFUNG

Stellen Sie sicher, dass alle Saiten und Stegstifte sicher und korrekt sitzen. Schneiden Sie überschüssige Saiten an den Wirbeln ab. Die Enden der Saiten können scharf sein und Verletzungen verursachen.

ERNIE BALL®

ACOUSTIC GUITAR STRINGS

ITALIANO




1. PREPARA LO STRUMENTO

Assicurati che la chitarra sia stabile su una superficie imbottita per evitare danni.



2. RIMUOVI LE CORDE VECCHIE

Allenta ogni corda lentamente, quindi tagliala o rimuovila con cura dalle meccaniche e dal ponte. Rimuovi i pioli del ponte, se presenti.



3. INSTALLA LE NUOVE CORDE

Inserisci l'estremità con la pallina della nuova corda nel ponte, fissala con un piolo (se presente) e tira delicatamente per assicurarti che sia ben posizionata.



4. AVVOLGI LE CORDE

Passa ogni corda nel foro del pirolo della meccanica. Avvolgi saldamente, ma senza sovrapposizioni, come mostrato.



5. TIRA E ACCORDA

Tira delicatamente ogni corda per allungarla, quindi accordala alla tonalità corretta.



6. CONTROLLO FINALE

Verifica che tutte le corde e i pioli del ponte siano ben fissati e correttamente posizionati. Taglia le estremità eccedenti delle corde alle meccaniche. Le estremità possono essere affilate e causare ferite.

ERNIE BALL®

ACOUSTIC GUITAR STRINGS

FRANÇAIS




1. PRÉPARER L'INSTRUMENT

Assurez-vous que la guitare est stable sur une surface rembourrée pour éviter tout dommage.



2. RETIRER LES ANCIENNES CORDES

Desserrez chaque corde lentement, puis coupez-les ou déroulez-les délicatement des mécaniques et du chevalet. Retirez les chevilles du chevalet, si elles sont présentes.



3. INSTALLER LES NOUVELLES CORDES

Insérez la boule d'extrémité de chaque corde dans le chevalet, fixez-la avec une cheville (si elle est présente) et tirez doucement pour qu'elle soit bien en place.



4. ENROULER LES CORDES

Passez chaque corde dans le trou de la mécanique. Enroulez fermement sans chevauchements, comme indiqué.



5. TENDRE ET ACCORDER

Étirez chaque corde en tirant doucement, puis accordez-la à la bonne hauteur.



6. VÉRIFICATION FINALE

Vérifiez que toutes les cordes et chevilles du chevalet sont bien fixées. Coupez les extrémités des cordes excédentaires. Les extrémités peuvent être coupantes et causer des blessures.

ERNIE BALL®

ACOUSTIC GUITAR STRINGS

ESPAÑOL




1. PREPARA EL INSTRUMENTO

Asegúrate de que la guitarra esté estable en una superficie acolchada para evitar daños.



2. QUITA LAS CUERDAS VIEJAS

Afloja cada cuerda lentamente, luego córtalas o desenrédalas cuidadosamente de las clavijas y el puente. Retira los pines del puente si los tiene.



3. COLOCA LAS CUERDAS NUEVAS

Inserta el extremo con la bola de cada cuerda nueva en el puente, asegúralo con un pin (si lo tiene), y tira suavemente para asegurarte de que esté bien colocado.



4. ENROLLA LAS CUERDAS

Inserta cada cuerda en el agujero de la clavija. Enrolla con firmeza pero evita que se superpongan, como se muestra.



5. ESTIRA Y AFINA

Estira cada cuerda tirando suavemente, y luego afínala a la altura correcta.



6. VERIFICACIÓN FINAL

Asegúrate de que todas las cuerdas y pines del puente estén bien fijados. Corta cualquier exceso de cuerda en las clavijas. Los extremos pueden ser afilados y causar lesiones.

ERNIE BALL®

ACOUSTIC GUITAR STRINGS

NEDERLANDS




1. BEREID HET INSTRUMENT VOOR

Zorg ervoor dat de gitaar stabiel ligt op een gewatteerd oppervlak om beschadigingen te voorkomen.



2. VERWIJDER DE OUDE SNAREN

Draai elke snaar langzaam los, knip ze voorzichtig af of verwijder ze van de stemmechanieken en de brug. Verwijder de brugpinnen als deze aanwezig zijn.



3. NIEUWE SNAREN INSTALLEREN

Steek het bolle uiteinde van elke nieuwe snaar in de brug, zet het vast met een brugpin (indien aanwezig) en trek voorzichtig om ervoor te zorgen dat het goed vastzit.



4. SNAREN WINDEN

Rij elke snaar door het gat in de stemknop. Wikkel strak maar zonder overlapping, zoals aangegeven.



5. REK EN STEM

Rek elke snaar voorzichtig door eraan te trekken, en stem ze vervolgens naar de juiste toonhoogte.



6. EINDCONTROLE

Controleer of alle snaren en brugpinnen goed vastzitten. Knip overtollige snaren bij de stemmechanieken af. De uiteinden kunnen scherp zijn en letsel veroorzaken.

ERNIE BALL®

ACOUSTIC GUITAR STRINGS

SVENSKA




1. FÖRBERED INSTRUMENTET

Se till att gitarren är stabil på en vadderad yta för att undvika skador.



2. TA BORT GAMLA STRÄNGAR

Lossa varje sträng långsamt, klipp av dem eller lossa dem försiktigt från stämskruvarna och stallet. Ta bort stallpinnarna om de finns.



3. SÄTT PÅ NYA STRÄNGAR

Sätt in änden med kulan i stallet, fäst med en stallpinne (om tillgänglig), och dra försiktigt för att säkerställa att den sitter korrekt.



4. VIRA STRÄNGARNA

Trä varje sträng genom hålet i stämskruven. Vira tätt, men undvik överlappning, som visat.



5. STRÄCK OCH STÄM

Sträck varje sträng genom att dra försiktigt och stäm sedan till rätt tonhöjd.



6. SLUTKONTROLL

Kontrollera att alla strängar och stallpinnar sitter fast. Klipp bort överflödiga strängar vid stämskruvarna. Strängändarna kan vara vassa och orsaka skador.

ERNIE BALL®

ACOUSTIC GUITAR STRINGS

POLSKI




1. PRZYGOTUJ INSTRUMENT

Upewnij się, że gitara jest stabilna na wyścielanej powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń.



2. USUŃ STARE STRUNY

Powoli poluzuj każdą strunę, a następnie ostrożnie przetnij ją lub odwiń od kołków stroików i mostka. Usuń kołki mostka, jeśli są obecne.



3. ZAŁÓŻ NOWE STRUNY

Włóż końcówkę z kulką nowej struny w mostek, zabezpiecz kołkiem (jeśli jest obecny) i delikatnie pociągnij, aby upewnić się, że jest dobrze osadzona.



4. NAWIJANIE STRUN

Przełóż każdą strunę przez otwór w kołku stroika. Nawijaj ciasno, ale unikaj nakładania się, jak pokazano.



5. ROZCIĄGNIJ I NASTROJ

Delikatnie naciągnij każdą strunę, aby ją rozciągnąć, a następnie nastroj do właściwego dźwięku.



6. OSTATECZNA KONTROLA

Sprawdź, czy wszystkie struny i kołki mostka są prawidłowo zabezpieczone i osadzone. Przytnij nadmiar strun przy stroikach. Końce strun mogą być ostre i powodować skaleczenia.