

LED Perimeter Warning Light Instructions (Dual Colour)

Instructions pour les lampes d'avertissement de périmètre à DEL (double couleur)

WARNING/AVERTISSEMENT

- Proper installation of this product requires the installer to have a good understanding of automotive electronics, systems and procedures
- Failure to use specified installation parts or hardware will void the product warranty
- For this product to operate at optimum efficiency, a good electrical connection to the chassis ground must be made
- It is recommended that these instructions be stored in a safe place and referred to when performing maintenance or reinstallation of these products
- Do not install and/or operate this product unless you have read and understood the safety information contained in this instruction sheet

- L'installation correcte de ce produit nécessite que l'installateur ait une bonne compréhension de l'électronique, des systèmes et des procédures automobiles
- Le fait de ne pas utiliser les pièces d'installation ou le matériel spécifiés annulera la garantie du produit
- Pour que ce produit fonctionne avec une efficacité optimale, une bonne connexion électrique à la masse du châssis doit être établie
- Il est recommandé de conserver ces instructions dans un endroit sûr et de s'y référer lors de l'entretien ou de la réinstallation de ces produits
- N'installez et/ou n'utilisez pas ce produit à moins d'avoir lu et compris les informations de sécurité contenues dans cette fiche d'instructions

Installation:

1. Read all safety notes and mounting guidelines before installing the product. Verify that all parts are present and complete. (Image 1)
2. Verify that the power supply complies to the specified voltage limits for the light.
3. If you want to change the flash pattern synchronization, touching red wires to the yellow wires for about 5 seconds will change the flash pattern.
4. Note: If the light could not be synced, please repeat STEP 1.

Grouping for Alternating Flash:

1. Connecting all units with black, red and yellow wires will synchronize all lighthoods. Touching the red wire to the yellow wire for 5 seconds will change the flash pattern (all heads must be reset individually on the same pattern first to remain synced together on the same patterns).
2. Connecting one unit or some units green wire to the red wire will alternate the flash.
3. If the yellow wire does not connect to the red wire, all units will remain synced together on the same patterns.
4. If the units do not have an alternating flash, please repeat STEP 1.

Grouping for Simultaneous Flash:

Connecting all units with black, red and yellow wires will synchronize all lighthoods. Touching the red wire to the yellow wire for about 5 seconds will change the flash pattern (all units must be reset individually on the first same pattern to remain synced together on the same pattern).

1. Lisez toutes les notes de sécurité et les directives de montage avant d'installer le produit. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et complètes. (Image 1)
2. Vérifiez que l'alimentation électrique est conforme aux limites de tension spécifiées pour la lumière.
3. Si vous souhaitez modifier la synchronisation du motif de flash, toucher les fils rouges avec les fils jaunes pendant environ 1 seconde modifiera le motif de flash.
4. Remarque : si la lumière ne peut pas être synchronisée, veuillez répéter ÉTAPE 1.

Regroupement pour Flash Alterné :

1. Connexion de toutes les unités avec des fils noir, rouge et jaune synchronisera toutes les phares. Toucher le fil rouge avec le fil jaune pendant 5 secondes modifiera le modèle de flash (toutes les têtes doivent d'abord être réinitialisées individuellement sur le même modèle pour rester synchronisées ensemble sur les mêmes modèles).
2. Connecter une ou plusieurs unités au fil vert au fil rouge alternera le flash.
3. Si le fil jaune ne se connecte pas au fil rouge, toutes les unités resteront synchronisées ensemble sur les mêmes modèles.
4. Si les appareils ne disposent pas de flash alternatif, veuillez répéter l'ÉTAPE 1.

Regroupement pour flash simultané :

Connecter toutes les unités avec du noir, du rouge et du jaune les fils synchroniseront tous les phares. Toucher le rouge fil au fil jaune pendant environ 5 secondes changer le modèle de flash (toutes les unités doivent être réinitialisées individuellement sur le premier même motif à rester synchronisés ensemble sur le même motif).




Image 1

Wiring Instruction / Instructions de câblage

Warning Light To +VDC (Fuse @ 3A) / Lampe d'avertissement au V CC (Fusible à 3A)	Red Wire / Fil rouge
To Chassis Ground / Vers le sol du châssis	Black Wire / Fil noir
For Flash Patterns Selection / Synchronization Pour la sélection/synchronisation des clignotantes de flash	Yellow Wire / Fil jaune
For Asynchronization / pour l'asynchronisation	Green Wire / Fil vert




Image 2

#/N°	Description	FPM/CPM
1	Random / Aléatoire	-
2	Alt. Single Flash / Flash unique	75
3	Alt. Double Flash	75
4	Alt. Quad Flash	75
5	Alt. Quint Flash	75
6	Alt. Sharp Flash pointu	357
7	Alt. Decuplet Flash	75
8	Combination Mode 1/mode combiné: 10x Alt. Single Flash/Flash unique, 4x Alt. Quad Flash	-
9	Single Flash/Flash unique (Colour/Couleur 2)	75
10	Single Flash/Flash unique (Colour/Couleur 1 [Amber/Ambre])	75
11	Double Flash (Colour/Couleur 2)	73
12	Double Flash (Colour/Couleur 1 [Amber/Ambre])	73
13	Quad Flash (Colour/Couleur 2)	73
14	Quad Flash (Colour/Couleur 1 [Amber/Ambre])	73
15	Quint Flash (Colour/Couleur 2)	75
16	Quint Flash (Colour/Couleur 1 [Amber/Ambre])	75
17	Sharp Flash pointu (Colour/Couleur 2)	1500
18	Sharp Flash pointu (Colour/Couleur 1 [Amber/Ambre])	1500
19	Decuplet Flash (Colour/Couleur 2)	73
20	Decuplet Flash (Colour/Couleur 1 [Amber/Ambre])	73
21	Combination Mode 2/mode combiné (Colour/Couleur 2): 8x Single Flash/Flash unique, 4x Quad Flash	-
22	Combination Mode 2/mode combiné (Colour/Couleur 1 [Amber/Ambre]): 8x Single Flash/Flash unique, 4x Quad Flash	-
23	Single Flash / Flash unique (Colour/Couleur 2)	150
24	Single Flash / Flash unique (Colour/Couleur 1 [Amber/Ambre])	150
25	Steady On/Fixe (Colour/Couleur 2), Single Flash/Flash unique (Colour/Couleur 1 [Amber/Ambre])	-
26	Steady On/Fixe 30%, (Colour/Couleur 2)	-
27	Steady On/Fixe 30%, (Colour/Couleur 1 [Amber/Ambre])	-