

FIT-CH11
FIT-FD11



Quick Start Guide

NOTICE OF INTENDED USE

PAC products are designed to enable viewing of video for rear-seat occupants ONLY and are not intended for viewing by the driver while the vehicle is in motion. Such use might distract the driver or interfere with the driver's safe operation of the vehicle, and can result in serious injury or death. Such use might also violate state or local laws.

PAC is not liable for any bodily injury or property damage that results from improper or unintended use.

About the Registered Marks

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.


NOTE: Features and specifications listed in this manual are subject to change without notice

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

iPod® and iPhone® are registered trademarks of Apple, Inc.

Initial set-up

1. Select your preferred language, then tap **Select** to confirm your selection. Later you can change it in Regional settings.



2. Read the End User License Agreement, and tap **Accept** if you agree with the terms of use.

3. You are now asked whether you allow the software to collect usage information and GPS logs that may be used for improving the application and the quality and coverage of maps. Tap

Yes

to allow the anonymous statistics or disable this function.

4. The Configuration wizard starts. Tap **Next** to continue.

5. Select the language and speaker used for voice guidance messages and tap **Next**. Later you can change it in Regional settings. Tap any item in the list for a short voice sample. Tap

Next

to confirm your selection.

6. Set your preferred units and time formats, and tap

Next

7. Set your route preferences, and tap


Next

8. The initial set-up is now complete, tap **Finish** to enter the map screen.

Navigation view

The navigation view is the main screen of FITN that shows the planned route on a map. FITN works with digital maps which are not simply the computerized versions of traditional paper maps. Similarly to paper road maps, the 2D mode of digital maps shows you streets and roads. Elevation is also illustrated in color.

The navigation view displays the following screen buttons, data fields, and route information on the map during navigation:



 **Note!** Some buttons, fields, or icons may not be available in your product version.

Number	Name	Description
1	Current position marker	The current position is displayed as a blue arrow by default. When there is no GPS position, the current position marker is transparent and it shows your last known position.
2	GPS position	The dot near the arrow shows the GPS position as perceived by the GPS receiver.
3	Planned route	The planned route is displayed as an orange line.
4	Data fields	<p>Three data fields show the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The estimated time of the arrival at the destination • The remaining time of the trip • The remaining distance to the destination. <p>By tapping it, you can access additional information about the current trip on a dashboard screen and in the Trip Summary.</p> <p>You can change the default values in Settings or by tapping and holding the area where the data fields appear.</p> <p>If you have not selected a destination, you can see your heading instead of the three data fields.</p>
5	Next turn preview	It shows the type of the next maneuver and its distance.
6	Second next turn preview	It shows the type of the second next maneuver if it is near the first one.
7	Next street	<p>It displays the name of the next street.</p> <p>If you have not selected a route destination, you can see nearby house numbers.</p>
8	Parking around destination	It appears near the destination. By tapping it, you can check the available parking facilities around your destination.
9	Destination menu	It appears near the destination. By tapping it, you can check the trip summary, find Places around your final destination, save the current location, or suspend the navigation.
11	Lane information	On multi-lane roads, it shows the lanes ahead and their directions. The highlighted arrows represent the lanes and direction you need to take.
12	Alert point warning	It shows the type of the alert points when approaching a road safety camera or other Alert Points like school zones or railroad crossings. You must make sure that using this feature is legal in the country where you intend to use it.
13	Speed limit warning	It shows the current speed limit of the road.
15	Signpost	It shows the available destinations and the road numbers.
16	Freeway services	By tapping it, you can check the details of the next few service stations (gas stations, restaurants) when traveling on a freeway.

17	Exit	Stop the navigation and exit the software.
18	Navigation menu	By tapping it, you can open the Navigation menu, where you can reach other parts of FITN.
19	Street name	It shows the current street name. By tapping it, you can open the Where Am I screen.
20	3D objects	They display hills, mountains, roads, landmarks, and buildings in 3D.

If you are approaching a freeway exit or a complex intersection and the needed information exists, the map is replaced with a 3D view of the junction.




When entering a tunnel, the map is replaced with a generic tunnel image.



Navigation menu

On the Map screen, tap  to open the Navigation menu.



You can see the following menu options when you are navigating without a planned route:

Button	Instruction
	Select your destination by entering an address or its coordinate, or by selecting a Place, a Saved Location, or a Saved Route. You can also look up your recent destinations from the Smart History.
	Build your route from one or more route points. You can also plan a route independently of your current GPS position by setting a new starting point.
	Access additional options and to check some useful information, for example traffic information, fuel prices, and so on.
	Customize the way the navigation software works.
	See information about the navigation software.
	Stop the navigation and exit the software.

When you are navigating with a planned route, the following menu options are also available:

Button	Instruction
	Add an intermediate destination to your route.
	See route alternatives to avoid parts of the route, or to avoid a specific road from your planned route.


	View the route in its full length on the map and to display route parameters and route alternatives. Tap  to access additional options, like Simulation or Route Preferences.
	Delete your route.
	Delete the next waypoint or the whole route.

In the navigation menu, you have the following additional options:

Button	Instruction
	Open the Saved Locations screen where you can save a location as a favorite destination or edit a saved location.
	Set the volume or mute the navigation.
	Switch to 3D mode.
	Switch to 2D mode.
	Switch to 2D North up view mode.
	Suspend navigation.
	Resume navigation.
	Access the User profiles menu where you can create new profiles or edit the existing profiles. If more drivers are using the navigation system, they can create their own profiles with their own settings. Their smartphones can be assigned to the relevant user profile, which makes data synchronization possible between the smartphone and the built-in navigation system.


Button	Instruction
	Check those notifications that contain important information but do not require immediate action from the users.
	Open additional options within the menu options on certain screens.
	Return to the map from any menu screen.

New Route menu



In the Navigation menu, tap  to specify an address as your destination.

The New Route to... menu provides the following options:

Button	Instruction
	Find your destination regardless of its type in Combined Search.
	Specify an address as your destination.
	Select a place of interest as your destination.
	Choose from the list of your saved locations.
	Choose from the list of all recent destinations.
	Select a saved route as your destination or intermediate destination.
	Select a destination by entering its coordinate.

Two of your recent destinations are listed in the New Route to... menu for easy access. Tap any of the smart history items to set the location as your destination.

Navigating to an address

Tap  on the Navigation view to access the Navigation menu.

In the Navigation menu, tap . In the US, the screen proposes only the country and the state while in other countries you can see the city or town where you are located.

To change the country or the state, perform the following steps:

1. Use the keyboard to enter the name of the country and state.
2. After entering a couple of characters, the list of countries and states that match the entered string appears. Together with the country, select the state, or select the name of the country where it stands without a state to search for an address in all its states.

3. Tap  to open the list of results and select the country of your choice.


Outside the United States, the current city is displayed. This field is empty when you are in the US. If you leave it empty, you can immediately search for a street in all the cities of the selected state. To change the city, perform the following steps:

1. Tap  and use the keyboard to enter a part of the city/town name.
2. As you enter letters, the names that match the string appear in a list. Tap  to open the list of results.
3. Select a city/town from the list.


To enter the street name, perform the following steps:

1. Tap .
2. Start entering the street name on the keyboard, the names that match the string appear in a list.
3. Tap  to open the list of results. Select a street from the list.

To enter the house number, perform the following steps:

1. Tap .
2. Enter the house number on the keyboard. (To enter letters, tap .)
3. Tap  to finish entering the address.


The map appears with the selected destination in the middle. If necessary, tap the map somewhere else to modify the destination. The Cursor () appears at the new location. (optional) To change some of the route setting parameters, perform the following steps:


1. Tap  to avoid freeways, tap  to avoid Period Charge or Per-use Toll roads, tap  to avoid ferry, or tap  to avoid carpool roads.
2. Tap  to confirm the destination, or tap  to select a different destination.
3. After a short summary of the route parameters, the map appears showing the entire route. Wait for a few seconds or tap .

Using combined search

You can initiate a separate search for addresses, Places, saved locations, or recent destinations, but the fastest way to search for any of these is to use combined search.

1. On the Map screen, tap  to access the Navigation menu and then .

2. Tap  and the combined search screen appears. Right next to the input field, you can see the search area, the city/town around which the search is carried out. The default search area is the area where you are located. If needed change the search area.




3.  Tap  to see the search results. You can see all results in the list, regardless of their type. Addresses, Places, Place categories, Saved Locations and recent destinations are mixed within one list.
6. If needed, tap the related button to narrow the list of search results by types (the number on the related icon shows the number of matching results):

- Tap  to see the list of recent destinations with a matching name or address.
- Tap  to see the list of your saved location (Favorite) destinations with a matching name.
- Tap  to see the list of matching addresses.
- Tap  to see the list of Place categories. Scroll the list and select one of the categories. You get the list of Places in that category ordered by their distance from your current position.
- Tap  to see the list of matching Places ordered by their distance from your current location.
- (optional) Should your product contain Places from different data providers, you can further narrow the list by showing the results from one provider only. Look for the provider logos. Select any of them to see Places from that provider.

7. The map appears with the selected destination in the middle. If necessary, tap the map somewhere else to modify the destination. The Cursor () appears at the new location.
8. (optional) If needed, change some of the route setting parameters.
 Tap  to avoid freeways, tap  to avoid Period Charge or Per-use Toll roads, tap  to avoid ferry, or tap  to avoid carpool roads.
9. Tap  to confirm the destination, or tap  to select a different destination.
10. After a short summary of the route parameters, the map appears showing the entire route. Wait for a few seconds or tap .

Navigating to a place of interest



1. On the Map screen, tap  to access the Navigation menu. In the Navigation menu, tap






then tap

.

You are offered the following pre-set search categories:

- Tap  to get a list of gas stations along the route or if it is not available, around your current position or your last known position.
- Tap  to get a list of accommodation near the destination, around your current position or your last known position.
- Tap  to get a list of restaurants along the route, around your current position or your last known position.
- Tap  to get a list of parking lots near the destination or if it is not available, around your current position or your last known position.

2. Tap  to open the Search By Category window. Here, you can search for Places of Interest by their name, categories and subcategories at the following locations:

- Tap  to search around the current position or if it is not available, around the last known position.
- Tap  to search for a place within a selected city.
- Tap  to search for a place around the destination of the active route.
- Tap  to search along the active route, and not around a given point. This is useful when you search for a later stopover that results in a minimal detour only, such as searching for upcoming gas stations or restaurants.


An example of navigating to a place of interest

For example, to find a park around your destination, perform the following steps:

1. On the Map screen, tap  to access the Navigation menu. In the Navigation menu, tap , then tap .

2. Tap  Search.. to open the Search By Category window.

3. Select the area around which the Place should be searched for. Tap the  button and select .



4. Browse the list of place categories, and tap one of them.

6. Tap  to browse the whole category, or tap a subcategory to narrow down your search.

7. Tap any of the list items.


8. (optional) If needed, change some of the route setting parameters.

9. Tap  to avoid freeways, tap  to avoid Period Charge or Per-use Toll roads, tap  to avoid ferry, or tap  to avoid carpool roads.

10. Tap  to confirm the destination, or tap  to select a different destination.

11. After a short summary of the route parameters, the map appears showing the entire route. Wait for a few seconds or tap .

Useful Information menu




The Useful Information menu provides various additional functions. In the Navigation menu, tap . You need an Internet connection via your cell phone to access online services (for example, parking and weather information).

Button	Description
	Shows information on the current position (latitude, longitude, nearest town, next crossing street, and so on) or the last known position if GPS reception is not available.
	Offers assistance near your current position.
	Offers a list of countries with useful driving information about the selected country (for example speed limits, maximum blood alcohol level).
	Shows statistical data of your trips, like the start time, end time and average speed.
	Shows a world map with the sunlit and dark areas of the world. Tap  to check the exact sunrise and sunset times for all your route points.
	Shows the GPS Information screen with satellite position and signal strength information.

Settings menu

You can configure the program settings, and modify the behavior of FITN. Tap , and . Tap the arrows to view the content of other pages.



The Settings menu provides the following options:

Button	Instruction
	Select the road types used in route planning, and the route planning method.
	Adjust the different sound volumes.
	Enable and set up warnings for speed limit, alert points (such as speed cameras), and road signs.
	Fine-tune the appearance of the map screen or adjust how the software helps you navigate with different kinds of route-related information on the map screen.
	Change the voice guidance language, set the time zone, the measurement units, the time and date, and formats, and customize the application for your local language.
	Enable or disable menu animations.
	Turn the automatic trip log saving on or off and check the current size of the trip database.
	Collects usage information and GPS logs that may be used for improving the application and the quality and coverage of maps. Tap this button to enable or disable collecting these data.
	Modify the basic software parameters set during the initial set-up process. See page 1.


FIT-CH11
FIT-FD11



Quick Start Guide

Configuration initiale

1. Sélectionnez votre langue préférée, puis touchez **Sélectionner** pour confirmer votre sélection. Par la suite, vous pourrez modifier ceux-ci dans Paramètres régionaux.



2. Lisez le Contrat de licence d'utilisation et touchez **Accepter** si vous acceptez les conditions d'utilisation.

3. Vous devez maintenant décider si vous acceptez de laisser le logiciel collecter les données relatives à l'usage et les données GPS qui pourraient être utilisées pour améliorer l'application ainsi que la qualité et l'étendue des cartes. Touchez

Oui

pour autoriser la collecte anonyme de statistiques ou désactiver cette fonction.

4. La fonction Assistant de configuration démarre. Touchez **Suivant** pour continuer.

5. Sélectionnez la langue et la voix à utiliser pour les instructions de l'assistance vocale

Suivant

et touchez **Suivant**. Par la suite, vous pourrez la modifier dans les paramètres régionaux. Tapez sur n'importe quel item de la liste pour entendre un court

Suivant

extrait vocal. Touchez **Suivant** pour confirmer votre sélection.

6. Choisissez vos unités de mesure préférées et les formats d'heure et touchez

Suivant

7. Réglez vos préférences d'itinéraire et touchez **Suivant**.


Terminer

8. La configuration initiale est maintenant terminée. Touchez **Terminer** pour entrer dans l'écran de carte.

Affichage de navigation

L’Affichage de navigation est l’écran principal du JRV9000, qui affiche l’itinéraire planifié sur une carte. JRV9000 utilise des cartes numériques qui ne sont pas de simples versions informatisées des cartes traditionnelles en papier. Tout comme les cartes routières en papier, le mode 2D des cartes numériques vous montre les rues et les routes. Le relief est également représenté par des couleurs.

L’Affichage de navigation affiche les boutons d’écran, les champs de données et les informations d’itinéraire suivants :




☐ Remarque! Certains boutons, champs ou icônes peuvent ne pas être disponibles dans votre version du produit.


Numéro	Nom	Description
1	Marqueur de position actuelle	Par défaut, la position actuelle est indiquée par une bleue. Lorsque la position GPS n'est pas disponible, le marqueur de position actuelle est transparent et indique votre dernier emplacement connu. Voir la page Error! Bookmark not defined..
2	Position GPS	Le point près de la flèche représente la position GPS perçue par le récepteur GPS. Voir la page Error! Bookmark not defined..
3	Itinéraire planifié	L'itinéraire planifié est représenté par une ligne orange.
4	Champs de données	<p>Trois champs de données affichent les renseignements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le temps prévu avant d'atteindre la destination; • le temps restant avant la fin du voyage; • la distance restante avant d'atteindre la destination. <p>En les touchant, vous pouvez accéder à d'autres renseignements sur le trajet actuel dans un tableau de bord et dans le résumé de l'itinéraire.</p> <p>Vous pouvez modifier les valeurs par défaut dans les paramètres (page Error! Bookmark not defined.) ou en touchant en continu l'endroit où apparaissent les champs de données.</p> <p>Si vous n'avez pas sélectionné de destination, vous voyez votre cap plutôt que ces trois champs de données.</p>
5	Aperçu du virage suivant	Montre le type de la manœuvre suivante et la distance avant celle-ci. Voir la page Error! Bookmark not defined..
6	Aperçu du deuxième virage suivant	Montre le type de la deuxième manœuvre suivante, si celle-ci n'est pas loin de la première manœuvre. Voir la page Error! Bookmark not defined..
7	Prochaine rue	<p>Affiche le nom de la prochaine rue. Voir la page Error! Bookmark not defined..</p> <p>Si vous n'avez pas sélectionné de destination, vous voyez les numéros d'immeuble à proximité.</p>
8	Stationnement à destination	Apparaît près de la destination. En le touchant, vous pouvez consulter les installations de stationnement disponibles près de votre destination. Voir la page Error! Bookmark not defined..
9	Menu Destination	Apparaît près de la destination. En le touchant, vous pouvez consulter le résumé de l'itinéraire, trouver des lieux à proximité de votre destination finale, enregistrer la position actuelle, passer à la navigation à pied ou suspendre la navigation.
11	Information sur les voies	En cas de routes à voies multiples, montre les voies à venir et leur direction. Les flèches surlignées représentent les voies et la direction que vous devez emprunter. Voir la page Error! Bookmark not defined..

12	Avertissement de point d'alerte	Affiche le type de point d'alerte lorsque vous approchez d'une caméra de sécurité routière ou d'un autre point d'alerte, comme une zone scolaire ou un passage à niveau. Vous devez vous assurer que l'utilisation de cette fonction est légale dans le pays où vous avez l'intention de vous en servir. Voir la page Error! Bookmark not defined..
13	Avertissement de limite de vitesse	Affiche la limite de vitesse actuelle de la route. Voir la page Error! Bookmark not defined..
15	Panneau	Montre les destinations disponibles et les numéros de route. Voir la page Error! Bookmark not defined..
16	Services d'autoroute	En le touchant, vous pouvez consulter les détails des prochains services (stations-service, restaurants) lorsque vous êtes sur l'autoroute. Voir la page Error! Bookmark not defined..
17	Quitter	Cessez la navigation et quittez le logiciel.
18	Menu Navigation	En le touchant, vous pouvez ouvrir le menu Navigation, d'où vous pouvez accéder à d'autres parties du JRV9000.
19	Nom de la rue	Montre le nom de la rue actuelle. En le touchant, vous pouvez ouvrir l'écran Afficher ma position. Voir la page Error! Bookmark not defined..
20	Objets 3D	Affiche les collines, les montagnes, les routes, les monuments et les bâtiments en 3D.

Si vous approchez d'une sortie d'autoroute ou d'une intersection complexe dont l'information est disponible, la carte est remplacée par une vue en 3D de l'intersection. Voir la page **Error! Bookmark not defined..**




Lorsque vous entrez dans un tunnel, la carte est remplacée par l'image générique d'un tunnel.



Menu de navigation

Dans l'écran de carte,  pour ouvrir le menu Navigation.



Vous pouvez voir les options de menu suivantes lorsque vous naviguez sans itinéraire planifié :

Bouton	Instruction
	Sélectionnez une destination en saisissant une adresse ou ses coordonnées ou en sélectionnant un lieu, un emplacement enregistré ou un itinéraire enregistré. Vous pouvez également voir vos destinations récentes à partir de l'Historique intelligent.
	Préparez un itinéraire à partir d'un ou de plusieurs points d'itinéraire. Vous pouvez aussi prévoir un itinéraire indépendamment de votre position GPS actuelle en choisissant un nouveau point de départ.
	Accédez à des options supplémentaires et vérifiez des renseignements utiles comme par exemple des renseignements sur la circulation, le prix du carburant, etc.
	Personnalisez le fonctionnement du logiciel de navigation.
	Affichez l'information du logiciel de navigation.
	Cessez la navigation et quittez le logiciel.

Lorsque vous naviguez avec un itinéraire planifié, les options de menu suivantes sont aussi disponibles :

Bouton	Instruction
	Ajoutez une destination intermédiaire à votre itinéraire.
	Voyez les autres itinéraires possibles pour éviter certains tronçons ou une route de l'itinéraire planifié.
	Affichez la totalité de l'itinéraire sur la carte et affichez les paramètres de l'itinéraire ainsi que les autres itinéraires possibles. Touchez  pour accéder aux autres options supplémentaires comme Simulation ou Préférences itinéraire.


	Supprimez votre itinéraire.
	Supprimer la prochaine étape ou la totalité de l'itinéraire.

Dans le menu de navigation, vous disposez des options suivantes :

Bouton	Instruction
	Ouvrez l'écran des emplacements enregistrés où vous pouvez enregistrer un emplacement dans vos favoris ou modifier un emplacement enregistré.
	Ajustez ou éteignez le volume de la navigation.
	Passer en mode piéton 3D.
	Passer en mode piéton 2D.
	Passer en mode piéton 2D en mode Nord vers le haut.
	Suspendre la navigation.
	Reprendre la navigation.
	Accéder au menu Profils d'utilisateur où vous pouvez créer de nouveaux profils ou modifier des profils existants. Si plusieurs conducteurs utilisent le système de navigation, ils peuvent créer leur propre profil avec leurs propres paramètres. Leurs téléphones intelligents peuvent être assignés au profil utilisateur pertinent, ce qui permet de synchroniser les données entre le téléphone intelligent et le système de navigation intégré.

Bouton	Instruction
	Vérifiez les notifications qui contiennent des renseignements importants, mais ne nécessitent pas d'action immédiate de l'utilisateur.
	Ouvre des options supplémentaires à même les options du menu sur certains écrans.
	Retournez à la carte à partir de n'importe quel écran de menu.

Menu Nouvel itinéraire



Dans le Menu de navigation, touchez  pour préciser une adresse comme étant votre destination.

Le menu Nouvel itinéraire vers... offre les options suivantes :

Bouton	Instruction
 Rechercher partout	Trouvez votre destination, peu importe son type dans Combined Search.
 Adresse	Précisez une adresse comme étant votre destination.
 Lieux	Sélectionnez un point d'intérêt comme étant votre destination.
 Adresse enregistrée	Choisissez à partir de votre liste de lieux enregistrés.
 Historique	Choisissez à partir de la liste de vos plus récentes destinations.
 Itinéraires enregistrés	Sélectionnez un itinéraire enregistré comme étant votre destination ou destination intermédiaire.
 Coordonnées	Sélectionnez une destination en saisissant ses coordonnées.

Deux de vos destinations récentes apparaissent dans le menu Nouvel itinéraire vers... en facilitant ainsi l'accès. Touchez n'importe quel élément de l'historique intelligent pour faire de cet emplacement votre destination.

Navigation vers une adresse

Touchez  dans l’Affichage de navigation pour accéder au menu Navigation.

Dans le menu de navigation, touchez  ou . Aux États-Unis, l’écran vous propose seulement le pays et l’état, alors que dans les autres pays vous pouvez voir la ville ou localité où vous vous trouvez.


Pour modifier le pays ou l’état/province actuel, suivez ces étapes :

1. Utilisez le clavier pour saisir le nom du pays et de l’état/province.
2. Après avoir saisi quelques caractères, vous verrez une liste des pays et états qui correspondent à votre recherche apparaître. Sélectionnez un état/province dans un pays, ou encore sélectionner le pays à l’endroit où il n’est pas associé à aucun état/province pour rechercher une adresse à travers tous les états/provinces du pays.
3. Touchez  pour ouvrir la liste de résultats et sélectionnez le pays de votre choix.


À l’extérieur des États-Unis, le nom de la ville actuelle est affiché. Ce champ est vide lorsque vous vous trouvez aux États-Unis. Si vous le laissez vide, vous pouvez rechercher immédiatement une rue dans toutes les villes de l’état/province sélectionné. Pour modifier la ville, suivez ces étapes :

1. Touchez  et utilisez le clavier pour saisir une partie du nom de la ville/localité.
2. Au fur et à mesure de la saisie, les noms correspondant aux caractères entrés apparaissent sous forme de liste. Touchez  pour ouvrir la liste des résultats.
3. Sélectionnez une ville/localité à partir de la liste.

Pour saisir le nom de la rue, suivez ces étapes :

1. Touchez  *Entrer le nom de la rue*
2. Commencez à saisir le nom de la rue sur le clavier. Les noms qui correspondent aux caractères entrés apparaissent sous forme de liste.
3. Touchez  pour ouvrir la liste des résultats. Sélectionnez une rue de la liste.

Pour saisir d’immeuble, suivez ces étapes :

1. Touchez  *Entrer numéro civique ou rue transversale*
2. Saisissez le numéro d’immeuble sur le clavier. (Pour entrer des lettres, touchez .)

3. Touchez  pour indiquer la fin de la saisie de l'adresse.

La carte apparaît alors avec la destination sélectionnée présente au milieu. Si nécessaire, tapez sur la carte à un autre endroit pour modifier la destination. Le Curseur

() apparaît à ce nouvel endroit.

(Facultatif) Pour modifier certains des paramètres de configuration du trajet, suivez ces étapes :

1. Touchez  pour éviter les autoroutes, touchez  pour éviter les routes à abonnement ou à péage, touchez  pour éviter les traversiers ou touchez  pour éviter les voies de covoiturage..

2. Touchez  pour confirmer la destination ou touchez  pour sélectionner une autre destination.

3. Après un court résumé des réglages de l'itinéraire, la carte apparaît et affiche l'itinéraire dans sa totalité. Attendez quelques secondes ou touchez




Utiliser la recherche combinée

Vous pouvez lancer une recherche d'adresse, de lieux, d'emplacements enregistrés ou de destinations récentes, mais la façon la plus rapide de rechercher ces éléments est d'utiliser la recherche combinée.

1. Dans l'écran Carte, touchez  pour accéder au menu Navigation et ensuite



2. Touchez  pour faire apparaître l'écran de recherche combinée. Juste à côté du champ de saisie, vous pouvez voir la zone de recherche, la ville autour de laquelle la recherche est effectuée. La zone de recherche par défaut est la zone où vous vous trouvez. Si nécessaire, changez la zone de recherche.



3. Une fois que la bonne zone de recherche est affichée, vous pouvez commencer à saisir le nom, l'adresse ou la catégorie de la destination que vous recherchez.
5. Touchez  pour voir les résultats de recherche. Vous pouvez voir tous les résultats dans la liste, peu importe leur type. Les adresses, les lieux, les catégories de lieux, les emplacements enregistrés et les destinations récentes sont présents dans la même liste.
6. Si nécessaire, touchez le bouton concerné pour préciser les résultats de recherche de la liste par type (le nombre d'icônes reliées indique le nombre de résultats correspondants) :



- Touchez  pour consulter la liste des récentes destinations ayant en commun le nom ou l'adresse.
- Touchez  pour consulter la liste des destinations d'emplacements enregistrées (favoris) ayant le nom en commun.
- Touchez  pour voir la liste des adresses correspondantes.
- Touchez  pour voir la liste des catégories Lieux. Faites défiler la liste et sélectionnez l'une des catégories. Défilez dans la liste Lieux de cette catégorie triée selon leur distance par rapport à votre position actuelle.
- Touchez  pour consulter la liste des Lieux correspondants triés selon leur distance par rapport à votre position actuelle.

- (Facultatif) Si votre produit contient des lieux provenant de différents fournisseurs de données, vous pouvez préciser la liste en affichant les résultats d'un fournisseur seulement. Repérez les logos des fournisseurs. Sélectionnez l'un d'entre eux pour voir les lieux de ce fournisseur.
7. La carte apparaît alors avec la destination sélectionnée présente au milieu. Si nécessaire, tapez sur la carte à un autre endroit pour modifier la destination. Le


Curseur () apparaît à ce nouvel endroit.

8. (Facultatif) Si nécessaire, modifiez certains paramètres de configuration pour le trajet.

Touchez  pour éviter les autoroutes, touchez  pour éviter les routes à abonnement ou à péage, touchez  pour éviter les traversiers ou touchez  pour éviter les voies de covoiturage..

9. Touchez  pour confirmer la destination ou touchez  pour sélectionner une autre destination.
10. Après un court résumé des réglages de l'itinéraire, la carte apparaît et affiche l'itinéraire dans sa totalité. Attendez quelques secondes ou touchez .

Navigation vers un point d'intérêt



1. Dans l'écran de carte, touchez pour accéder au menu Navigation. Dans le Menu

de navigation, touchez et ensuite . Les catégories de recherche prédéterminées suivantes vous seront alors offertes:

- Touchez pour obtenir une liste des stations d'essence sur votre itinéraire ou si non disponible, à proximité de votre position actuelle ou dernière position connue.
- Touchez pour obtenir une liste des dépanneurs près de destination, à proximité de votre position actuelle ou dernière position connue.
- Touchez pour obtenir une liste des restaurant sur votre itinéraire, à proximité de votre position actuelle ou dernière position connue.
- Touchez pour obtenir une liste des stationnements près de destination ou si non disponible, à proximité de votre position actuelle ou dernière position connue.

2. Touchez pour ouvrir la fenêtre de recherche par catégorie. Ici, vous pourrez rechercher des Points d'intérêt selon le nom, la catégorie, et la sous-catégorie pour les lieux suivants :



- Touchez pour effectuer une recherche à proximité de votre position actuelle ou si non disponible, à proximité de votre dernière position connue.
- Touchez pour rechercher un lieu dans la ville sélectionnée.
- Touchez pour rechercher un lieu à proximité de la destination de l'itinéraire actif.
- Touchez pour effectuer une recherche sur votre itinéraire actifet non à proximité d'un point donné. Cela peut se montrer utile pour la recherche de points d'arrêt qui résultent en un détour minimal seulement, comme la recherche d'une station d'essence ou de restaurants.


Un exemple de navigation jusqu'à un lieu d'intérêt


Par exemple, pour trouver un parc à proximité de votre destination, suivez ces étapes :

1. Dans l'écran de carte, touchez  pour accéder au menu Navigation. Dans le Menu de navigation, touchez  et ensuite .


2. Touchez  pour ouvrir la fenêtre de recherche par catégorie.
3. Sélectionnez la zone autour de laquelle la recherche du lieu devrait s'effectuer.

Touchez le bouton  et sélectionnez .




4. Faites défiler la liste des catégories de lieux et touchez sur l'un d'eux.
6. Touchez  pour naviguer dans la catégorie ou touchez une sous-catégorie pour préciser la recherche.
7. Tapez sur n'importe quel élément de la liste.
8. (Facultatif) Si nécessaire, modifiez certains paramètres de configuration pour le trajet.

9. Touchez  pour éviter les autoroutes, touchez  pour éviter les routes à abonnement ou à péage, touchez  pour éviter les traversiers ou touchez  pour éviter les voies de covoiturage.

10. Touchez  pour confirmer la destination ou touchez  pour sélectionner une autre destination.
11. Après un court résumé des réglages de l'itinéraire, la carte apparaît et affiche l'itinéraire dans sa totalité. Attendez quelques secondes ou touchez .

Menu Information utile



Le menu Information utile offre des fonctions supplémentaires variées. Dans le Menu de

navigation, touchez . Vous devez disposer d'une connexion Internet au moyen de votre téléphone mobile pour accéder aux services en ligne (comme pour le stationnement et la météo).

Bouton	Description
	Affiche l'information concernant la position actuelle (latitude, longitude, ville la plus proche, prochaine rue transversale, etc.) ou la dernière position connue si la réception GPS n'est pas disponible.
	Trouve de l'aide près de votre position actuelle.
	Affiche une liste de pays avec l'information routière importante correspondante (comme les limites de vitesse, le taux d'alcoolémie maximum, etc.).
	Affiche les statistiques de vos trajets, comme l'heure de départ, l'heure d'arrivée et la vitesse moyenne.
	Affiche une  carte du monde avec les zones ensoleillées et les zones obscures. Touchez  pour voir les heures exactes du lever et du coucher du soleil pour tous les points de votre itinéraire.
	Affiche l'écran de l'information GPS avec la position satellite et la force du signal.

Menu Paramètres


Vous pouvez configurer les paramètres de programme, et modifier le comportement de FITN.



Touchez

et

Touchez les flèches pour afficher le contenu d'autres pages.



Le menu Paramètres offre les options suivantes :

Bouton	Instruction
	Sélectionnez le type de routes utilisé dans la planification d'itinéraire et la méthode de planification d'itinéraire.
	Réglez les différents volumes.
	Activez et configurez les avertissements de limite de vitesse, de point d'alerte (comme les radars) et de panneaux routiers.
	Personnalisez l'apparence de l'écran de carte ou réglez la façon dont le logiciel vous aide à naviguer avec différentes sortes d'informations liées à l'itinéraire sur l'écran carte.
	Changez la langue des instructions vocales, définissez le fuseau horaire, les unités de mesure, l'heure et la date ainsi que les formats et personnalisez l'application dans votre langue.
	Activez ou désactivez le service de météo en ligne.
	Activez ou désactivez l'enregistrement automatique du registre de trajets ou voir la taille actuelle de la base de données des trajets.
	L'application recueille de l'information sur l'utilisation et des registres GPS qui pourraient être utilisés pour améliorer l'application ainsi que la qualité et la couverture des cartes. Touchez ce bouton pour activer ou désactiver la collecte de ces données.
	Modifiez les paramètres de base qui ont été choisis pendant la configuration initiale du logiciel. Voir Page 1.

FIT-CH11

FIT-FD11



PAC is a power brand of AAMP Global
www.pac-audio.com