


AVerMedia

LIVE GAMER MINI

GC311



English	Nederlands
Deutsch	Magyar
Español	Türkçe
Français	Русский
Italiano	ภาษาไทย
Português	繁體中文
Polski	简体中文
Čeština	한국어

QUICK GUIDE

Disclaimer

All pictures contained in this documentation are example images only. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright and Trademark Information

© 2025 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this publication, in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information and specification contained in this manual are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of AVerMedia.

For more information, please visit www.avermedia.com.

AVerMedia is a trademark or registered trademark of AVerMedia Technologies, Inc.

Headquarters

Address No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan
Website www.avermedia.com
Support www.avermedia.com/support
Telephone +886-2-2226-3630

US Office

Address 754 Charcot Avenue, San Jose, CA 95131, United States
Website www.avermedia.com/us

Europe Office

Address An der Strusbek 9, 22926 Ahrensburg, Germany

國際總部

地址 23585 新北市中和區建一路 135 號
網址 www.avermedia.com
支援 www.avermedia.com/support
電話 +886-2-2226-3630

中国子公司

地址 上海市陈行公路 2388 号 2 号楼 903 室
网址 www.avermedia.cn
电话 +86-21-52987985



Important Safety Instructions

1. Read these instructions carefully.
2. Keep these instructions in a safe place.
3. Follow all instructions.
4. Pay attention to all warnings.
5. Do not install this product on an unstable surface.
6. Do not use this product in damp conditions, near water, or with wet hands.
7. Unplug the power cord before cleaning. Use only a dry cloth for cleaning.
8. Use this product in a well-ventilated area. Do not cover the product with other objects (such as blankets or clothing).
9. Use this product within the specified temperature range of 32–104°F (0–40°C).
10. Use a power source within the rated voltage range.
11. Do not place heavy objects on this product.
12. Do not install near heat sources such as heaters or stoves.
13. Do not use or store in humid, direct sunlight, dusty, high-temperature, or vehicle environments.
14. Do not tamper with the safety features of the polarized or grounded plug.
15. Protect the power cord from being stepped on or crushed, especially at the connection points with the plug or transformer.
16. Use only accessories and parts specified by the manufacturer.
17. Unplug the power cord during thunderstorms or when not in use for extended periods.
18. Do not modify or disassemble this product in any way.
19. Contact our customer service representatives for repairs.
20. Do not dispose of as household waste. Dispose of in accordance with local environmental regulations.
21. Keep out of reach of children.
22. Do not use the product if the plug is covered with dust or foreign objects.
23. To prevent damage from static electricity, touch a metal surface to discharge static electricity before handling the product.
24. If the product emits unusual sounds, overheats, emits an unusual odor, or shows signs of abnormal substances, stop using it immediately and unplug the power source.



重要安全說明

1. 仔細閱讀這些說明。
2. 妥善保存這些說明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 請勿將本產品安裝於不平穩的表面。
6. 請勿在潮濕、靠近水的地方及手濕的情況下使用本產品。
7. 清潔前請拔除電源，僅使用乾布清潔。
8. 請於通風的環境使用本產品，請勿覆蓋其他物體於本產品上（如棉被、衣物等）。
9. 請於規格溫度範圍 32–104°F (0–40°C) 使用本產品。
10. 請使用額定電壓範圍內的電源。
11. 請勿放置重物於本產品上。
12. 請勿安裝於熱源附近如暖器或火爐旁。
13. 請勿在潮濕、陽光直射、多塵、高溫或車內等環境中使用或存放。
14. 請勿破壞極性或接地插頭的安全防護設計。
15. 請保護電源線，勿使其被踩踏或碾壓，特別是與插頭或變壓器的連接處。
16. 僅使用製造商指定的配件及零件。
17. 打雷或長時間不使用時請拔除電源。
18. 請勿以任何方式改造或拆解本產品。
19. 如需維修請洽本公司客服人員。
20. 請勿當作家庭垃圾任意丟棄。請遵從當地環境法規妥善處理。
21. 請放置於孩童無法取得的地方。
22. 請勿在插頭部位附有灰塵或異物的狀態下使用。
23. 為防止靜電造成損壞，請先觸碰金屬釋放靜電。
24. 若產品發出異常聲響、過熱、異味或發現異常物質，請立即停止使用並拔除電源。



重要安全说明

1. 请仔细阅读本说明书。
2. 请将本说明书存放在安全的地方。
3. 请严格按照说明书操作。
4. 请注意所有警告标识。
5. 请勿将本产品安装在不稳定的表面上。
6. 请勿在潮湿环境、靠近水源或手部潮湿时使用本产品。
7. 清洁前请先拔掉电源线。清洁时请仅使用干燥的布料。
8. 请在通风良好的环境中使用本产品。切勿用其他物品（如毯子或衣物）覆盖本产品。
9. 请在指定温度范围 32–104°F (0–40°C) 使用本产品。
10. 使用额定电压范围内的电源。
11. 不要在产品上放置重物。
12. 不要将产品安装在靠近热源（如取暖器或炉灶）的地方。
13. 不要在潮湿、阳光直射、多尘、高温或车辆环境中使用或存放产品。
14. 不要擅自改动极性插头或接地插头的安全功能。
15. 保护电源线免受踩踏或挤压，尤其是在与插头或变压器连接的部位。
16. 仅使用制造商指定的配件和部件。
17. 在雷雨天气或长时间不使用时拔掉电源线。
18. 不得以任何方式修改或拆卸本产品。
19. 联系我们的客服代表进行维修。
20. 不得作为生活垃圾处理。请按照当地环境法规进行处理。
21. 请将本产品放置在儿童无法触及的地方。
22. 若插头覆盖有灰尘或异物，请勿使用本产品。
23. 为防止静电损坏，请在接触产品前先触摸金属表面以释放静电。
24. 若产品发出异常声音、过热、散发异常气味或出现异常物质迹象，请立即停止使用并拔掉电源插头。

PREPARATION

Inside the Box


Check that all these items are included.



Live Gamer MINI



Quick Guide



USB 2.0
Type-A to Micro-B
Cable

Assist Central Pro

Assist Central Pro is a utility tool that helps detect the latest drivers, firmware, and application updates available for your connected AVerMedia devices. It also allows you to manage your devices by showing device information, controlling device settings, running troubleshooting, and more.

Download it from

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>


Streaming Center

AVerMedia Streaming Center is a centralized control hub that combines streaming device controls, video adjustment and audio tuning into one powerful software. It streamlines users' workflow and makes live streaming a breeze.

For more information, visit

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Parts and Ports



1	HDMI Output	3	Micro USB Port
2	HDMI Input	4	LED Indicator


* Repair Button: For AVerMedia RMA purposes ONLY. Do NOT use.

LED INDICATIONS

Solid Blue	Ready
Slow Flashing Red	Recording
Slow Flashing Blue	Streaming
Fast Flashing Red	Disk Almost Full
Flashing Blue	Installing Driver / Opening or Closing App / Updating Firmware
Solid Red	Disk Full Error: Streaming / Recording Stopped
No Light	Error: Device Anomaly

INSTALLATION

Capture and Stream



SPECIFICATIONS

Interface	USB 2.0
Input & Output (Pass-Through)	HDMI 1.4
Supported Resolution	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Max. Record Resolution	1080p60
Max. Pass-Through Resolution	1080p60
Record Format	MPEG 4 (H.264 + AAC)
Dimensions (W x D x H)	100 x 57 x 18.8 mm
Weight	74.5 g

Note: Specifications are subject to change without notice. Please refer to our website for the latest details.

ERSTE SCHRITTE

Paketinhalt

Vergewissern Sie sich, dass alle diese Elemente beiliegen.

- Live Gamer MINI
- Schnellanleitung
- USB 2.0 Typ-A nach Micro-B-Kabel

Assist Central Pro

Assist Central Pro ist ein Dienstprogramm, das Ihnen hilft, die neuesten Treiber, Firmware- und Anwendungsupdates für Ihre angeschlossenen AVerMedia-Geräte zu finden. Es ermöglicht Ihnen auch die Verwaltung Ihrer Geräte, indem es Geräteinformationen anzeigt, Geräteeinstellungen steuert, Fehlerbehebungen durchführt und vieles mehr.

Laden Sie es von

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download> herunter.

Streaming Center

Assist Central Pro ist ein Dienstprogramm, AVerMedia Streaming Center ist ein zentraler Steuerungsknotenpunkt, der die Steuerung von Streaming-Geräten, die Videoanpassung und die Audioabstimmung in einer leistungsstarken Software vereint. Es rationalisiert den Arbeitsablauf der Benutzer und macht Live-Streaming zum Kinderspiel. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Teile und Anschlüsse

1. HDMI-Ausgang
2. HDMI-Eingang
3. Micro-USB-Port
4. LED-Meldeleuchte

*Reparatur-Schaltfläche: Nur für AVerMedia RMA-Zwecke. NICHT verwenden.

LED-ANZEIGEN

- Dauerhaft blau: Bereit
- Langsam rot blinkend: Aufzeichnung
- Langsam blau blinkend: Streaming
- Schnelles rot blinken: Festplatte fast voll
- Blinkt blau: Installieren des Treibers / Öffnen oder Schließen der App / Aktualisieren der Firmware
- Stetig rot: Festplatte voll / Fehler: Streaming oder Aufnahme angehalten
- Kein Licht: Fehler: Geräteanomalie

INSTALLATION

Erfassen und streamen

1. PC ↔ USB 2.0
2. TV ↔ HDMI OUT
3. Konsole ↔ HDMI IN

Español

PREPARACIÓN

Dentro de la caja

Revisa que todos estos componentes están incluidos.

- Live Gamer MINI
- Guía Rápida
- Cable de USB 2.0 Tipo A a Micro B

Assist Central Pro

Assist Central Pro es una herramienta de utilidad que ayuda a detectar los últimos controladores, firmware y actualizaciones de aplicaciones disponibles para sus dispositivos AVerMedia conectados. También le permite gestionar sus dispositivos mostrando información de los mismos, controlando su configuración, ejecutando la resolución de problemas y mucho más. Descárguelo de <https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>

Central de asistencia (Streaming Central)

AVerMedia Streaming Center es un centro de control centralizado que combina controles de dispositivos de streaming, ajuste de vídeo y sintonización de audio en un

potente software. Agiliza el flujo de trabajo de los usuarios y facilita la retransmisión en directo.

Para más información, visite

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>:

Partes y Puertos

1. Salida HDMI
2. Entrada HDMI
3. Puerto Micro USB
4. Indicador LED

*Botón de Reparación : Solo para uso por el departamento de RMA de Avermedia. No lo utilice.

INDICACIONES LED

- Azul Fijo: Listo
- Parpadeo Lento Rojo: Grabando
- Parpadeo Lento Azul: Streaming
- Rápido Parpadeo Luz Roja: Disco Casi Lleno
- Azul Intermitente: Instalando Driver / Abriendo o Cerrando App / Actualizando Firmware
- Luz Roja: Disco Lleno / Error : Transmisión o Grabación Parada
- Luz Apagada: Error: Problema en el Dispositivo

INSTALACIÓN

Captura y Stream

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 2.0
2. TV $\longleftrightarrow$ HDMI OUT
3. Consola $\longleftrightarrow$ HDMI IN

Français

PRÉPARATION

A l'intérieur de la Boîte

Veuillez vérifier que tous les éléments sont inclus.

- Live Gamer MINI
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB 2.0 Type A vers Micro-B

Assist Central Pro

Assist Central Pro est un outil utilitaire qui aide à détecter les derniers drivers, firmware

et mises à jour d'applications disponibles pour vos appareils AVerMedia connectés. Il vous permet également de gérer vos appareils en affichant des informations sur l'appareil, en contrôlant les paramètres de l'appareil, en effectuant un dépannage, etc.

Téléchargez-le sur

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>

Streaming Center

AVerMedia Streaming Center est un centre de contrôle centralisé qui combine les contrôles des appareils de diffusion en continu, l'ajustement vidéo et le réglage audio en un seul logiciel puissant. Il rationalise le flux de travail des utilisateurs et facilite la diffusion en direct.

Pour plus d'informations, visitez le site

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>:

Éléments et Connectique

1. Sortie HDMI
2. Entrée HDMI
3. Port Micro USB
4. Indicateur LED

*Bouton de débogage : NE PAS UTILISER SOUS AUCUN PRETEXTE. Ne l'utiliser seulement que si le support technique AVerMedia vous le demande.

CHARTRE DES DIODES LED

- Bleu Fixe: Prêt
- Clignotement Lent Rouge: Enregistrement en cours
- Clignotement Lent Bleu: Streaming en cours
- Clignotement Rouge Rapide: Mémoire presque remplie
- Bleu Clignotant: Installation du driver / Ouvrir ou fermer l'app / Mettre à jour le firmware
- Rouge Fixe: Mémoire remplie / Erreur : Streaming ou Enregistrement arrêté
- Pas de lumière: Erreur : Problème avec la carte de capture

INSTALLATION

Acquisition Vidéo et Streaming

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 2.0

2. TV ↔ HDMI OUT
3. Console ↔ HDMI IN

Italiano

PREPARAZIONE

All'interno della confezione

Controllare che siano inclusi tutti questi articoli.

- Live Gamer MINI
- Guida rapida
- Cavo USB 2.0 da tipo A a Micro B

Assist Central Pro

Assist Central Pro è uno strumento di utilità che aiuta a rilevare gli ultimi aggiornamenti di driver, firmware e applicazioni disponibili per i dispositivi AVerMedia collegati. Consente inoltre di gestire i dispositivi mostrando le informazioni, controllando le impostazioni, eseguendo la risoluzione dei problemi e altro ancora.

Scaricatelo da.

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>

Streaming Center

AVerMedia Streaming Center è un hub di controllo centralizzato che combina i controlli dei dispositivi di streaming, la regolazione video e la sintonizzazione audio in un unico potente software. Semplifica il flusso di lavoro degli utenti e rende lo streaming live un gioco da ragazzi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Parti e componenti

1. Uscita HDMI
2. Ingresso HDMI
3. Porta Micro USB
4. Indicatore LED

*Pulsante ripara: solo per scopi RMA di AVerMedia.
NON usare.

INDICAZIONI LED

- Blu fisso: Pronto
- Rosso lampeggiante lento: Registrazione
- Blu lampeggiante lento: Streaming
- Rosso lampeggiante veloce: Disco quasi pieno
- Lampeggio blu: Installazione del driver / Apertura o chiusura dell'app / Aggiornamento del firmware
- Rosso fisso: Disco pieno / Errore: trasmissione e registrazione interrotta
- Nessuna luce: Errore: anomalia del dispositivo

INSTALLAZIONE

Cattura e trasmetti in Streaming

1. PC ↔ USB 2.0
2. TV ↔ HDMI OUT
3. Console ↔ HDMI IN

Português

PREPARAÇÃO

Dentro da caixa

Verifique se todos estes itens estão incluídos.

- Live Gamer MINI
- Guia de início rápido
- Cabo USB 2.0 tipo A para Micro B

Assist Central Pro

O Assist Central Pro é uma ferramenta utilitária que ajuda a detetar as últimas atualizações de controladores, firmware e aplicações disponíveis para os seus dispositivos AVerMedia ligados. Também lhe permite gerir os seus dispositivos, mostrando informações sobre os mesmos, controlando as definições dos dispositivos, executando a resolução de problemas e muito mais.

Descarregue-o a partir de

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>.

Streaming Center

O AVerMedia Streaming Center é um hub de controlo centralizado que combina controlos de dispositivos de transmissão, ajuste de vídeo

e sintonizację dźwięku w jednym oprogramowaniu. Umożliwia również zarządzanie urządzeniami poprzez wyświetlanie informacji o urządzeniu, kontrolowanie ustawień urządzenia, rozwiązywanie problemów i nie tylko.

Para mais informações, visite

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>:

Partes e Portas

1. Saída HDMI
2. Entrada HDMI
3. Porta Micro USB
4. Indicador LED

*Botão Repair (reparar): para fins exclusivos de RMA da AVerMedia. NÃO utilizar.

INDICAÇÕES DO LED

- Azul fixo: Pronto
- Vermelho intermitente lento: A gravar
- Azul intermitente lento: A transmitir
- Vermelho de intermitência rápida: Disco quase cheio
- Azul intermitente: A instalar controlador / A abrir ou fechar aplicação / A atualizar firmware
- Vermelho fixo: Disco cheio / Erro: Transmissão ou gravação parada
- Nenhuma luz: Erro: Anomalia do dispositivo

INSTALAÇÃO

Captura e Transmissão

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 2.0
2. TV $\longleftrightarrow$ HDMI OUT
3. Consola $\longleftrightarrow$ HDMI IN

Polski

PRZYGOTOWANIE

W pudełku

Sprawdź, czy wszystkie te elementy są w pudełku.

- Live Gamer MINI
- Szybki przewód
- Kabel przejściówka USB 2.0 typu A na Micro-B

Assist Central Pro

Assist Central Pro to narzędzie, które pomaga wykryć najnowsze sterowniki, oprogramowanie sprzętowe i aktualizacje aplikacji dostępne dla podłączonych urządzeń AVerMedia. Umożliwia również zarządzanie urządzeniami poprzez wyświetlanie informacji o urządzeniu, kontrolowanie ustawień urządzenia, rozwiązywanie problemów i nie tylko.

Pobierz go ze strony

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>.

Centrum pomocy (Streaming Center)

AVerMedia Streaming Center to scentralizowane centrum sterowania, które łączy sterowanie urządzeniami strumieniowymi, regulację wideo i dostrajanie dźwięku w jednym potężnym oprogramowaniu. Usprawnia ono pracę użytkowników i sprawia, że streaming na żywo staje się dziecinnie prosty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Elementy i porty

1. Wyjście HDMI
2. Wejście HDMI
3. Port Micro USB
4. Kontrolka LED (dioda)

*Przycisk naprawy: tylko do celów AVerMedia RMA. Nie używać.

WSKAZANIA LED

- Niebieski ciągły: gotowy
- Powoli migający czerwony: nagrywanie
- Powoli migający niebieski: strumieniowanie
- Szybko migające czerwone światło: Dysk prawie pełny
- Migające niebieskie: Instalowanie sterownika / otwieranie lub zamykanie aplikacji / aktualizowanie oprogramowania
- Ciągłe czerwone światło: Dysk pełny / Błąd: przesyłanie lub nagrywanie zatrzymane

- Brak světla: Błąd: urządzenie działa nieprawidłowo

INSTALACJA

Ujęcie i strumień

1. PC ↔ USB 2.0
2. Wyjście TV ↔ HDMI OUT
3. Konsola ↔ HDMI IN

Čeština

PŘÍPRAVA

V krabici

Zkontrolujte, zda jsou přibaleny následující položky.

- Live Gamer MINI
- Rychlý průvodce
- Kabel USB 2.0 s konektory typu A a micro B

Assist Central Pro

Assist Central Pro je nástroj, který pomáhá zjistit nejnovější ovladače, firmware a aktualizace aplikací dostupné pro připojená zařízení AVerMedia. Umožňuje také spravovat zařízení zobrazením informací o zařízení, ovládat nastavení zařízení, provádět řešení problémů a další.

Stáhněte si jej z webu

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>.

Centrální asistence (Streaming Center)

AVerMedia Streaming Center je centralizované ovládací centrum, které spojuje ovládání streamovacích zařízení, úpravu videa a ladění zvuku do jednoho výkonného softwaru. Zefektivňuje práci uživatelů a usnadňuje živé streamování. Další informace naleznete na adrese <https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

PČásti a porty

1. Výstup HDMI
2. Vstup HDMI
3. Port micro USB

4. Kontrolka LED

*Tlačítko opravy: pouze pro účely reklamačního kódu (RMA) AVerMedia NEPOUŽÍVAT.

STAVY LED

- Trvale modrá: připraveno
- Pomalu blikající červená: záznam
- Pomalu blikající modrá: streaming
- Rychle blikající červená: Téměř plný disk
- Bliká modře: Instaluje se ovladač / otevírá se nebo zavírá aplikace / aktualizuje se firmware
- Trvalé svítící červená: Plný disk / Chyba: Zastavil se streaming nebo záznam
- Nic nesvíti: Chyba: Neočekávaný stav

INSTALACE

Záznam a vysílání

1. PC ↔ USB 2.0
2. TV ↔ HDMI OUT
3. Konzole ↔ HDMI IN

Nederlands

VOORBEREIDING

Inhoud van de doos

Controleer of de doos al deze zaken bevat.

- Live Gamer MINI
- Snelgids
- USB 2.0 type-A naar micro B-kabel

Assist Central Pro

Assist Central Pro is een hulpprogramma dat helpt bij het detecteren van de nieuwste stuurprogramma's, firmware en toepassingsupdates die beschikbaar zijn voor je aangesloten AVerMedia-apparaten. Je kunt er ook je apparaten mee beheren door apparaatinformatie te tonen, apparaatinstellingen te beheren, problemen op te lossen en nog veel meer.

Download het van

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>.

Streaming Center

AVerMedia Streaming Center is een gecentraliseerde controlehub die de bediening van streamingapparaten, videoaanpassing en audiotuning combineert in één krachtige software. Het stroomlijnt de workflow van gebruikers en maakt van live streaming een fluitje van een cent. Ga voor meer informatie naar <https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Onderdelen en aansluitingen

1. HDMI-uitgang
2. HDMI-ingang
3. Micro USB-poort
4. LED-indicator

*Reparatieknop: alleen voor AVerMedia RMA-doeleinden. NIET gebruiken.

LED-INDICATIES

- Constant blauw: gereed
- Traag rood knipperen: opname
- Traag blauw knipperen: streaming
- Snel rood knipperen: Disk bijna vol
- Blauw knipperend: Stuurprogramma installeren / App openen of sluiten / Firmware updaten
- Constant rood: Disk vol / Fout: streaming of opname gestopt
- Geen licht: Fout: apparaatstoring

INSTALLATIE

Opnemen en streamen

1. PC  USB 2.0
2. TV  HDMI OUT
3. Console  HDMI IN

Magyar

ELŐKÉSZÍTÉS

Doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy minden eszköz megvan.

- Live Gamer MINI
- Telepítési útmutató

- USB 2.0 A típus – B típus Micro kábel,

Assist Central Pro

Az Assist Central Pro egy segédeszköz, amely segít felismerni a csatlakoztatott AVerMedia eszközökhöz elérhető legújabb illesztőprogramokat, firmware-és alkalmazásfrissítéseket. Lehetővé teszi továbbá az eszközök kezelését az eszközinformációk megjelenítésével, az eszközbeállítások vezérlésével, a hibaelhárítás futtatásával és még sok mással.

Töltse le a

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download> oldalról.

Streaming Center

Az AVerMedia Streaming Center egy központositott vezérlőközpont, amely egyetlen nagy teljesítményű szoftverben egyesíti a streaming eszközök vezérlését, a videó beállítását és az audió hangolását. Egyszerűsíti a felhasználók munkafolyamatát, és gyerekjátékká teszi az élő közvetítést. További információért látogasson el a <https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter> weboldalra.

Részegységek és portok

1. HDMI kimenet
2. HDMI bemenet
3. Micro USB-port
4. LED jelző

*Javítás gomb: Kizárólag AVerMedia visszáruengedély céljára. NE használja!

LED KIJELZÉSEK

- Folytonos kék: Kész
- Lassan villogó piros: Rögzítés
- Lassan villogó kék: Adatfolyam továbbítása
- Gyorsan villogó piros: Lemez majdnem tele
- Villogó kék jelzőfény: Illesztőprogram telepítése / Alkalmazás megnyitása vagy bezárása / Belső vezérlőprogram frissítése
- Folyamatos piros: Lemez tele / Hiba: adatfolyam vagy rögzítés leállítva

- Nincs jelzöfény: Hiba: Eszköz anomália

TELEPÍTÉS

Felvétel és Stream

1. PC ↔ USB 2.0
2. TV ↔ HDMI OUT
3. Konzol ↔ HDMI IN

Türkçe

HAZIRLIK

Kutunun İçinde

Bu parçaların tamamının paket içinde olduğunu kontrol edin.

- Live Gamer MINI
- Hızlı Kılavuz
- USB 2.0 Tip-A, Mikro-B Kablosuna

Assist Central Pro

Assist Central Pro, bağlı AVerMedia cihazlarınız için mevcut olan en son sürücüler, ürün yazılımını ve uygulama güncellemelerini tespit etmeye yardımcı olan bir yardımcı araçtır. Ayrıca cihaz bilgilerini göstererek, cihaz ayarlarını kontrol ederek, sorun gidermeyi çalıştırarak ve daha fazlasını yaparak cihazlarınızı yönetmenizi sağlar.

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>.

adresinden indirin.

Streaming Center

AVerMedia Streaming Center, akış cihazı kontrollerini, video ayarını ve ses ayarını tek bir güçlü yazılımda birleştiren merkezi bir kontrol merkezidir. Kullanıcıların iş akışını kolaylaştırır ve canlı akışı çocuk oyuncağı haline getirir.

Daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin.

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

adresini ziyaret edin.

Parçalar ve Bağlantı Noktaları

1. HDMI Çıkış
2. HDMI Girişi
3. Mikro USB Bağlantı Noktası
4. LED Gösterge

*Onarım Düğmesi: Sadece AVerMedia RMA amaçları içindir. Kullanmayın.

LED GÖSTERGELER

- Tam Mavi: Hazır
- Yavaş Yanıp Sönen Kırmızı: Kayıt
- Yavaş Yanıp Sönen Mavi: Akış
- Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: Disk Neredeyse Dolu
- Yanıp sönen mavi: Sürücüyü Yükleme/ Açma veya Kapatma Uygulaması / Donanım Yazılımını Güncelleme
- Sürekli Yanan Kırmızı: Disk Dolu / Hata: Akış veya Kayıt Durduruldu
- Işıksız: Cihaz Anormalliği

KURULUM

Yakalama ve Akış

1. PC ↔ USB 2.0
2. TV ↔ HDMI OUT
3. Konzol ↔ HDMI IN

Русский

ПОДГОТОВКА

Комплектация

Проверьте наличие всех указанных позиций.

- Live Gamer MINI
- Краткое руководство
- Кабель USB 2.0 Type-A на Micro-B

Assist Central Pro

Assist Central Pro - это утилита, которая помогает обнаружить последние обновления драйверов, микропрограмм и приложений для подключенных устройств AVerMedia. Она также позволяет управлять устройствами, отображая информацию об устройстве, управлять настройками устройства, выполнять поиск и устранение неисправностей и многое другое. Загрузите его с сайта

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>.

Streaming Center

AVerMedia Streaming Center - это централизованный узел управления, объединяющий в одном мощном программном обеспечении управление устройствами потокового вещания, настройку видео и звука. Он упрощает рабочий процесс пользователей и делает прямые трансляции легким делом. Для получения дополнительной информации посетите раздел сайта <https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

Элементы и Порты

1. HDMI Выход
2. HDMI Вход
3. Порт Micro USB
4. Световой индикатор

*Кнопка восстановления: только для сервисных работ AVerMedia RMA. НЕ использовать.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

- Горит синий: Готов
- Медленно мигает красный: Запись
- Медленно мигает синий: Стрим
- Быстро мигает красный: Диск почти заполнен
- Мигает синий: Установка драйвера / Открытие или закрытие приложения / Обновление прошивки
- Горит красный: Диск заполнен / Ошибка: Стрим или запись остановлены
- Не светится: Ошибка: Устройство не готово

УСТАНОВКА

Захват и потоковая трансляция

1. ПК ↔ USB 2.0
2. ТВ ↔ HDMI OUT
3. Консоль ↔ HDMI IN

ภาษาไทย

การเตรียมการ

ภายในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าท่านได้รับรายการเหล่านี้อย่างครบถ้วน

- Live Gamer MINI
- คู่มือใช้งานเบื้องต้น
- USB 2.0 Type-A ไปยังสาย Micro-B

Assist Central Pro

Assist Central Pro

คือเครื่องมือยี่ห้อที่ดีที่ช่วยตรวจจับไดรเวอร์เฟิร์มแวร์และการอัปเดตแอปพลิเคชันล่าสุดที่มีให้สำหรับอุปกรณ์ AVerMedia ที่เชื่อมต่อของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการอุปกรณ์ของคุณได้โดยการแสดงข้อมูลอุปกรณ์ ความคุมการตั้งค่าอุปกรณ์ เรียกใช้การแก้ไขปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย ดาวน์โหลดจาก <https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>.

Streaming Center

คือศูนย์ควบคุมส่วนกลางที่รวมการควบคุมอุปกรณ์สตรีมมิ่ง การปรับแต่งวิดีโอ และการปรับแต่งเสียงเข้าไว้ในซอฟต์แวร์อันทรงพลังตัวเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ของผู้ใช้และทำให้การสตรีมสดเป็นเรื่องง่าย ดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ <https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>

ชิ้นส่วนและพอร์ต

1. สัญญาณ HDMI ขาออก
2. สัญญาณ HDMI ขาเข้า
3. พอร์ตไมโคร USB
4. ไฟสถานะ LED

*ปุ่มซ่อมแซม: สำหรับการขออนุมัติรับหรือคืนสินค้า AVerMedia เท่านั้น ห้ามใช้

การบ่งชี้สถานะของ LED

- สีน้ำเงิน: พร้อมใช้งาน
- สีแดงกระพริบช้าๆ: กำลังบันทึก
- สีน้ำเงินกระพริบช้าๆ: กำลังสตรีมมิ่ง
- สัญญาณไฟแดงกระพริบอย่างรวดเร็ว: ที่เก็บข้อมูลใกล้จะเต็ม
- ไฟกะพริบสีฟ้า: ติดตั้งไดรเวอร์ / เปิดหรือปิดแอปพลิเคชัน / อัปเดตเฟิร์มแวร์
- สัญญาณไฟแดงค้าง: ที่เก็บข้อมูลเต็ม / ผิดพลาด: การสตรีมและการบันทึกหยุดการทำงาน
- ไม่มีไฟ: ผิดพลาด: อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ

การติดตั้ง

บันทึกและถ่ายทอดสด

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ↔ USB 2.0
2. โทรศัพท์ ↔ HDMI ขาออก
3. คอนโซล ↔ HDMI ขาเข้า

繁體中文

使用前準備

盒內配件

請確認您購買的 Live Gamer MINI 盒內包含以下所有物品。

- Live Gamer MINI
- 快速安裝手冊
- USB 2.0 Type-A 轉 Micro-B 線

Assist Central Pro

Assist Central Pro 是一款實用的工具，可協助您偵測所連接的圓剛裝置的最新驅動程式、韌體及應用程式更新。它也能讓您透過顯示裝置資訊、控制裝置設定、執行疑難排解等功能來管理您的裝置。

請從

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>.

下載。

直播大師 Streaming Center

圓剛串流伺服器是一個中央控制中心，結合串流設備控制、視訊調整及音訊調整於一個功能強大的軟體。它簡化使用者工作流程，讓即時串流變得輕而易舉。

欲了解更多內容，請前往

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>

外觀簡介

1. HDMI 輸出
2. HDMI 輸入
3. Micro USB 孔
4. LED 指示燈

* 修復按鈕：僅限於圓剛科技內部維修用途。
請勿按壓。

LED 燈號指示對照表

- 藍燈恆亮：準備完成
- 紅燈呼吸：錄製中
- 藍燈呼吸：直播中
- 紅燈快速閃爍：儲存空間將滿
- 藍光閃爍：安裝驅動程式 / 開啟或關閉 App / 更新韌體
- 紅燈恆亮：儲存空間已滿 / 錯誤：直播或錄影已停止
- 無燈光：錯誤：設備異常

硬體連接

擷取與串流

1. PC ↔ USB 2.0
2. 電視 ↔ HDMI OUT
3. 遊戲主機 ↔ HDMI IN

简体中文

使用前准备

盒內配件

请确认您购买的 Live Gamer MINI 盒内包含以下所有物品。

- Live Gamer MINI
- 快速安裝手冊
- USB 2.0 Type-A 转 Micro-B 线

Assist Central Pro

Assist Central Pro 是一款实用工具，可帮助检测所连接的圆刚设备的最新驱动程序、固件和应用程序更新。它还允许您通过显示设备信息、控制设备设置、运行故障排除等功能来管理设备。

请从

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>.

下载。

关于 Streaming Center

圆刚流媒体中心是一个集中控制中心，将流媒体设备控制、视频调整和音频调整整合到一个功能强大的软件中。它简化了用户的工作流程，让直播流媒体变得轻而易举。

欲了解更多信息・请访问

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>.

外观介绍

1. HDMI 输出
2. HDMI 输入
3. Micro USB 接口
4. LED 指示灯

* 修复按钮：仅限于 AVerMedia 内部维修用途。
请勿按压。

LED 指示灯

- 蓝灯常亮：就绪
- 红色呼吸灯：录制中
- 蓝色呼吸灯：推流直播中
- 红灯快速闪烁：磁盘空间将满
- 蓝光闪烁：安装驱动程序 / 开启或关闭应用程序 / 更新固件
- 红灯常亮：磁盘空间不足 / 错误：录制或推流停止
- 无灯光：错误：设备异常

安装

采集视频和直播

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 2.0
2. TV $\longleftrightarrow$ HDMI OUT
3. 游戏主机 $\longleftrightarrow$ HDMI IN

한국어

준비

내용물

내용물이 모두 빠짐없이 있는지 확인합니다.

- Live Gamer MINI
- 빠른 가이드
- USB 2.0 Type-A to Micro-B 케이블

Assist Central Pro

Assist Central Pro는 연결된 AVerMedia 기기에 사용할 수 있는 최신 드라이버, 펌웨어 및 애플리케이션 업데이트를 감지하는 데 도움이 되는 유틸리티 도구입니다.

다. 또한 기기 정보를 표시하고, 기기 설정을 제어하고, 문제 해결을 실행하는 등 기기를 관리할 수 있습니다.

<https://www.avermedia.com/product-detail/GC311#download>.

에서 다운로드하세요.

스트리밍 센터

AVerMedia 스트리밍 센터는 스트리밍 디바이스 제어, 비디오 조정 및 오디오 튜닝을 하나의 강력한 소프트웨어로 결합한 중앙 집중식 제어 허브입니다. 사용자의 워크플로우를 간소화하고 라이브 스트리밍을 손쉽게 할 수 있습니다.

자세한 내용은.

<https://www.avermedia.com/product-detail/StreamingCenter>

에서 확인하세요.

부품 및 포트

1. HDMI 출력
2. HDMI 입력
3. 마이크로 USB 포트
4. LED 지시등

* 복구 버튼：AVerMedia RMA 전용입니다. 사용하지 마세요.

LED 상태표시

- 파란색 켜짐：준비 상태
- 빨간색 천천히 깜박임：녹화중
- 파란색 천천히 깜박임：스트리밍 중
- 빨간색으로 빠르게 깜박임：디스크가 거의 꽉 찼습니다
- 파란색 깜박임：드라이버 설치 / 응용 프로그램 열기 / 닫기 / 펌웨어 업데이트
- 빨간색으로 켜짐：디스크가 가득 찼습니다 / 에러：스트리밍 또는 녹화가 중단되었습니다
- 표시등 없음：에러：기기 이상

설치

캡처 및 스트림

1. PC $\longleftrightarrow$ USB 2.0
2. TV $\longleftrightarrow$ HDMI OUT
3. 콘솔 $\longleftrightarrow$ HDMI IN



Federal Communications Commission Statement

Class B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.



European Community Compliance Statement

Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU, Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU.



Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Canada - Canada Industry Canada (IC) Labelling Requirements

Every manufacturer or importer shall ensure import or before offering for sale, as appropriate, that each unit of the type that they offer for sale bears, in allocation convenient for inspection, a permanent label or marking containing (in French and English), the following statement:

ICES-003 (Interference - Causing Equipment Standards)

"This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."



Technical Regulations of the Customs Union

TR CU 020/2011

TR CU 004/2011



BSMI Registration of Product Certification (Taiwan)

【圖剛 BSMI 限用物質及其化學符號】放置於公司企業社會責任專頁

網址 <http://www.avermedia.com/tw/responsibility>



R-R-AVM-
GC311

MSIP Class B Statement (Korea)

B 급 기기 (가정용 방송통신기자재): 이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Class B (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment): This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability equipment and to be used mainly at home and it can be used in all areas.



Regulatory Compliance Mark



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK
CA

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

300AGC311XX

GC311

Live Gamer MINI

Capture Box/擷取盒/易录盒

Made in Taiwan/台灣製造/台湾制造

www.avermedia.com